

### 1.1.1.2.3 DVEŘNÍ TECHNIKA - pastorkové zavírače s ramínkem montážní návod pro aretační ramínko ( doplnění montážní šablony )

- 1) Montáž dveřních zavíračů s aretačním ramínkem je totožná jako u zavíračů s klasickým ramínkem
- 2) Při montáži je nezbytně nutné dodržovat rozměry vyznačené na montážních šablonách jednotlivých zavíračů . Je nutné dodržet vzájemnou polohu zavírače a ramínka a to i vzdálenost rovin, na kterých je ramínko a těleso zavírače namontováno.
- 3) Uvolníme šrouby 3 a 4 a ramínko nasadíme na osu tělesa dle typu zavírání dveřního křídla ( viz obr. 1). Spojovací šroub řádně utáhneme .
- 4) Páku prodloužíme tak , aby jí bylo možné upevnit k zárubni nebo na křídlo přesně dle montážní šablony zavírače a upevníme ji. Utáhneme šroub 4
- 5) Dveřní křídlo otevřeme do požadované aretační polohy a utáhneme přiloženým imbusovým klíčem šroub 3 . ( ozubení do sebe musí přesně zapadnout )

#### Aretační jednotka pro kolejničkové samozavírače

U kolejničkových zavíračů se v případě potřeby aretace vkládá do standardní kolejničky aretační jednotka, která se objednává jako samostatné příslušenství.

Pozor – požární nebo kouřotěsné dveře nesmí být vybaveny zavírači s mechanickou aretací. V případě ramínkových zavíračů se požadavek na aretaci řeší pomocí elektromagnetů, v případě kolejničkových zavíračů pomocí elektromechanické aretace integrované v kluzné liště.

WN 055623  
07/01