

K 503 okenní rozpěra

» OKENNÍ KOVÁNÍ » PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu

MP03000-0980



okenní rozpěry

Rozpěry slouží k ustavení dřevěných okenních křídel vyklápěcích ve dvou otevřených polohách. Na 1 okenní křídlo se zakovávají 2 kusy rozpěr - 1 levá + 1 pravá - cena je za pár

Aby rozpěry okenních křídel spolehlivě sloužily, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž rozpěry se provádí při zavřeném okenním křídle. Rozpěra se připevní na okenní křídlo 2 vruty \varnothing 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby dolní hrana připevňovacího úhelníku byla vzdálena od dolní hrany okenního rámu min. 100 mm, rameno bylo minimálně 3 mm od boční hrany okenního rámu, mířilo vzhůru nad úhelník a jeho zarážky byly na straně bližší k okennímu křídlu.

Potom se na čelní plochu okenního rámu připevní nárazník 2 vruty \varnothing 4 mm se zapuštěnou hlavou tak, aby svou nejužší částí procházel výřezem v rameni rozpěry a vůle mezi nárazníkem a dolním koncem výřezu v rameni byla max. 3 mm. Tento postup je shodný jak pro levou tak i pro pravou rozpěru.

Dostupnost sklad SEZAM :

více než 10 ks