

K 784 štít vratový vložka 90 stříbrný komaxit

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » INTERIÉROVÉ » Štítové



Kód produktu	03000-2920
Balení	1 Ks

prodáváno na páry

Dostupnost sklad SEZAM : skladem

Popis

Montážní pokyny Aby kliky vratové spolehlivě sloužily, nutno dodržet následující montážní pokyny: Ořechem zámku prostrčíme z jedné strany vrat kliku s trnem (před tím na krček nasadíme podložku z plastu), přitlačíme ji na doraz k připevněnému vratovému štítu Z druhé strany vrat na vyčnívající trn nasadíme kliku s otvorem (před tím na krček nasadíme podložku z plastu), přitlačíme na doraz k připevněnému vratovému štítu Provedeme označe v místě označení stopy na trnu kliky vyrazíme důlčíkem důlek a provrtáme otvor $\varnothing 3,9$ mm skrz trn Potom provedeme opětovnou montáž klik do vrat a kliky zajistíme naklepnutím zajišťovacího kolíku přes kliku do trnu Pokyny pro ošetřování kování Při čištění používejte pouze čistou a měkkou textílii Zabraňte působení chemicky agresivních látek Kování chraňte před veškerým mechanickým poškozením