

Uživatelský manuál pro LCD (W) skupinu sejfů

Systém podporuje 3 možnosti nastavení kódů:

- Osobní kód 1 je zobrazen označením „LC“ na displeji
- Osobní kód 2 je zobrazen označením „HC“ na displeji
- Management kód je zobrazen označením „SC“ na displeji

1. První použití trezoru

Otevřete prostor na baterie, vložte klíč do klíčové dírky a otočte. Poté otočte klikou a otevřete dveře trezoru. Vložte baterie.

2. Nastavení Osobní kód 1

Otevřete dveře podle instrukce 1, stiskněte červené tlačítko (na vnitřní straně dveří), na displeji se zobrazí „SET LC“, poté vložte 1 až 8 číslic a stiskněte tlačítko B pro potvrzení, na displeji se zobrazí „SET ED“ označující nový Osobní kód 1, který byl úspěšně nastaven / změněn.

3. Nastavení Osobní kód 2 (nepovinný)

Otevřete dveře, stiskněte červené tlačítko (na vnitřní straně dveří), na displeji se zobrazí „SET LC“, stiskněte opět červené tlačítko, na displeji se zobrazí označení „SET HC“ poté vložte 1 až 8 číslic a stiskněte tlačítko B pro potvrzení, na displeji se zobrazí „SET ED“ označující nový Osobní kód 2, který byl úspěšně nastaven / změněn.

4. Nastavení Management kód (nepovinný)

Otevřete dveře, stiskněte červené tlačítko (na vnitřní straně dveří), na displeji se zobrazí „SET LC“, stiskněte opět červené tlačítko, na displeji se zobrazí označení „SET HC“, opět stiskněte červené tlačítko, na displeji se zobrazí „SET SC“, poté vložte 1 až 8 číslic a stiskněte tlačítko B pro potvrzení, na displeji se zobrazí „SET ED“ označující nový Management kód, který byl úspěšně nastaven.

5. Změna Management kódu (nepovinný)

Otevřete dveře, stiskněte červené tlačítko (na vnitřní straně dveří), na displeji se zobrazí „SET LC“, stiskněte opět červené tlačítko, na displeji se zobrazí označení „SET HC“, opět stiskněte červené tlačítko, na displeji se zobrazí „SET SC“, stiskněte tlačítko B a na displeji se zobrazí „old SC“, vložte váš starý kód a zmáčkněte opět tlačítko B. Až displej zobrazí „FINE“, vložte 1 až 8 číslic a stiskněte tlačítko B pro potvrzení, na displeji se zobrazí „SET ED“ označující nový Management kód, který byl úspěšně změněn.

Upozornění:

- A. Slabé baterie:** na displeji se zobrazí označení „LO-BATTE“, vyměňte baterie (použijte obyčejné alkalické baterie)
- B. Nouzový přístup:** postupujte podle bodu 1 pro otevření trezoru v případě poruchy nebo zapomenutého hesla atd.
- C. Oznámení špatně zadанého kódu:** pokud je špatný kód vložen 3-krát, spustí se alarm po dobu 20 sekund.

Upozornění: Nikdy nenechávejte (záchranný) klíč uvnitř trezoru!!