

Navod k montazi a sezeni dverniho zavirace GEZE TS 2000 NV/BC

Dverni zavirac GEZE TS 2000 NV BC je univerzalni raminkovy samozavirac pro kridla dveri do sirky 1100 mm a hmotnosti do 100 kg. Vsechny hlavni funkce s vyjimkou sily zavirani se reguluji primo z celni strany pod nacvakavacim krytem.

1. Moznosti montaze

Pred montazi overte orientaci dveri (prave/leve). Pro presne vyvrtani otvoru pouzijte vrtaci sablonu, ktera je soucasti baleni.

- Montaz na strane zavesu (pantu): Telo zavirace se montuje na dverni kridlo, raminko se kotvi do zarubne (ramu).
- Montaz na strane proti zavesum: Telo zavirace se montuje na zaruben (ram), raminko se kotvi do dverniho kridla.

2. Postup instalace raminka

1. Rozpojte hlavni a doplnkove rameno v kloubu (lze pouzit sroubovak jako paku).
2. Hlavni rameno nasadte na tisicihran zavirace tak, aby sviralo s plochou dveri uhel priblizne 80 az 90 stupnu smerem k pantum, a pevne jej dotahnete imbusovym sroubem M6.
3. Druhou cast ramene prisroubujte k zarubni/dverim a povolte zajistovaci sroub teleskopickeho nastaveni delky.
4. Obe casti ramene do sebe zacvaknete a teleskopicke rameno zajistete dotahnutim sroubu tak, aby rameno bylo v napnutem stavu.

3. Serizeni a regulace funkci

Pro pristup k regulacnim ventilum sejmete celni plastovy kryt zavirace. Vsechny srouby otacejte opatrne (jemne otoceni ma velky vliv). Otacenim vpravo (ve smeru hodinovych rucicek) funkci tlumite/zpomalujete, otacenim vlevo zrychlujete.

Regulacni prvek	Funkce	Popis nastaveni
Sroub na boku telesa	Sila zavirani (EN 2-4)	Otacenim sroubu na bocni strane plynule menite silu pruziny podle sirky a vahy dveri.
Ventil c. 1 (celni)	Rychlost zavirani	Plynule reguluje rychlost, jakou se dvere zaviraji v rozsahu od 180 do cca 15 stupnu.
Ventil c. 2 (celni)	Koncovy doraz (doklep)	Upravuje rychlost v poslednich cca 15 stupnich pred zavrenim, aby dvere spolehlive prekonalý odpor zamku.
Ventil c. 4 (celni)	Tlumeni otevirani (BC)	Ochrana proti vetru/pruvanu. Pokud se dvere oteviraji prilis prudce, ventil od uhlu cca 70 stupnu zvysi odpor a zabrani vyvraceni dveri.

Upozorneni: Regulacni ventily nikdy nevysroubovavejte uplne ven, hrozi unik hydraulickeho oleje a trvale poskozeni zavirace.