

NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ

Přídavný mechanický dveřní zavírač

1. Instalace

Tento model bez nutnosti vrtání se upevňuje přímo na horní hranu (falc) dřevěných dveří. Páčku opřeme o zárubeň a zajistíme z horní strany vruty. Maximální tloušťka falcu je 16 mm. Pro zajištění utáhněte rýhovanou matici ve spodní části. Do dveřního křídla není nutné vrtat.

Zavírač je vhodný pro dveře s levým i pravým směrem otevírání.

2. Nastavení zavírací síly (hlavní nastavení)

Povolte upevňovací šroub na nastavovacím rameni. Otvor v rameni nastavte proti jednomu ze tří polohovacích otvorů:

- Lehká – minimální zavírací síla, měkké zavírání.
- Střední – standardní doporučené nastavení.
- Silná – vyšší síla pro zajištění úplného zavření dveří.

Po nastavení požadované polohy šroub utáhněte a polohu zajistěte. Tím je nastavení zavírací síly dokončeno.

3. Použití

Dveře ručně otevřete. Po jejich uvolnění zavírač automaticky přitáhne dveře zpět do zavřené polohy. Zajišťuje automatické zavírání a odolnost proti průvanu.

Důležitá upozornění a omezení

- Je určen pouze pro lehké interiérové dřevěné dveře. NENÍ určen pro vstupní nebo těžké dveře.
- Maximální tloušťka falcu dveří nesmí překročit 16 mm.
- Jedná se o mechanický pružinový dveřní zavírač. Nemá hydraulický tlumič ani funkci zpožděného zavírání.
- Při nastavení na silnou zavírací sílu bude zavírání relativně rychlé.
- Nepoužívejte na nadměrně těžké dveře, protože nemusí dojít k jejich úplnému zavření.

Model / položka: 032111